

Фото	Модель	Режим	Фото	Модель	Режим
	CCD-2094/tc	1		CCD-2094.1M	2/4
	CCD-2094.1	2/4		CCD-2094/tc(1803)	3
	CCD-20947/tc (индикатор из 5 сегментов)	1		M-20M/T	X
	CCD-2094.1И (индикатор из 5 сегментов, цифра 0 в центре снизу)	2/4		CCD-2094M/T 3 цифры на дисплее	X
	модель не выяснена	1		модель не выяснена	X